


LINSY 林氏木业


安装示意图/Assembly Instruction

产品名称 Model NO.	LS262G1-A/B
产品规格 Specification	567.3*310*1523.6mm
安装工具 Tool	安装人数Installer

8#-14#开口扳手
Wrench



五金表/Hardware list



(A)*1

开口扳手
2*28*85
Wrench
2*28*85



(B)*2

万向轮 (无刹)
2寸插杆万向轮
Wheel



(C)*2

万向轮 (有刹)
2寸插杆万向轮
Wheel(with brake)



(D)*1

L形十字头
六角扳手4*23*61
Hex Wrench



(E)*5

内六角平头
斜边螺丝M5*8
Screw




(F)*8

内六角平头
斜边螺丝M5*18
Screw



(G)*8

盖形螺母
M5*9.2
Screw Nut



(H)*1

U形架连接件
100*22*11
Connector



(I)*2

十字大扁头螺丝
ST4x10
Screw

部件表/Parts List

编号NO.	名称Name	规格Specification	数量QTY	材质Material
①	脚管组件 Tube	7x228x512	2	白管 Steel
②	连接管组件 Connector	11*22*512	2	白管 Steel
③	L形管1组件 L-Shape Tube	22*258.9*447.6	2	白管 Steel
④	下篮 (大篮A) Basket A	541*316*75	1	冷板+菱形网 Steel
⑤	上篮 (小篮B) Basket B	531*306*70	1	冷板+菱形网 Steel

安装方法 Installation method

温馨提示：
请正确使用螺丝，否则将会造成产品严重损坏！

Warm tip:
Please use the screw correctly, otherwise it will cause serious damage to the product!

注意：轮子旋入推车，带刹车的和不带刹车的轮子可以自由安装在其中任意一个支架脚上。

Note:
The wheels are inserted into the cart, and the wheels with and without brakes can be freely installed on either bracket foot.

